

GALAXY-EYE VIEWER 寸法計測

寸法計測は選択した2点間の距離を求める方法です。
座標系を設定しておくことで、軸に対して垂直な距離を求めることも可能です。



■2点間距離

解析ツール→寸法測定→距離測定→絶対値
shift+左クリックで点を2点選択して確定

■軸直距離

・解析ツール→寸法測定→距離測定→軸投影
Shift+左クリックで点を2点選択して確定
投影ベクトルがZ1.0の場合はZ軸に対して垂直に距離を算出。

※選択した点をキャンセルしたい場合はshift+右クリック

軸直距離の場合

■X軸直距離を求める場合

【Z】を【X】に変えて【適用】
→投影ベクトルのXが1.0に変更される。
その状態で点を2点選択して確定

